





**Q-LINE**



**MANUELL HEBEEINHEIT**




**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER

# Content

EINLEITUNG.....	3
ALLGEMEIN .....	3
INSPEKTION NACH DER LIEFERUNG .....	3
ERKLÄRUNG DER SYMbole .....	4
Q-LINE EQUESTRIAN.....	4
SICHERHEIT .....	5
SICHERHEITSMASSNAHMEN .....	5
VERWENDUNGSZWECK .....	5
SICHERHEITSMERKMALE .....	5
TRANSPORT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG DER PRODUKTE .....	6
VERSAND .....	6
INHALT DER LIEFERUNG .....	6
TRANSPORT- IN HIJSINSTRUCTIES.....	6
LAGERUNG .....	7
RECYCLING UND ENTSORGUNG.....	7
INSTALLATION.....	8
WER FÜHRT DIE INSTALLATION DURCH? .....	8
LEISTUNGSBESCHREIBUNG.....	9
SORTIMENT .....	9
VERDRAHTUNG .....	10
INSTALLATION .....	11
BÄNDER ANPASSEN .....	14
ENDLAGEN-SCHALTER EINSTELLEN .....	15
ABMESSUNG .....	17
KONTAKT .....	18
PRODUZENT .....	18
HANDELSVERTRETER .....	18




**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## EINLEITUNG

### ALLGEMEIN

Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zu Transport, Lagerung, Installation, Betrieb, Betrieb, Reinigung, Wartung und verschiedenen Einstellungen an den von Q-LINE gelieferten Produkten

Dieses Dokument enthält auch wichtige Informationen zur Vermeidung von Unfällen und schweren Schäden, mit denen Sie vor und während der Verwendung dieses Produkts vertraut sein sollten, um eine möglichst sichere Verwendung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Diese Anleitung ist integraler Bestandteil des Lieferumfangs des von Ihnen gekauften Produkts. Bewahren Sie es auf oder in unmittelbarer Nähe des Produkts auf. Benachrichtigen Sie jeden, der das Produkt bedient, über die Position dieses Handbuchs.



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das von Ihnen gekaufte Produkt installieren und verwenden. Stellen Sie sicher, dass jeder, der die Mühle bedienen oder warten wird, mit diesem Handbuch vertraut ist. Sie sollten sich mit der Bedienung und dem Betrieb dieses Produkts vertraut machen und die Anweisungen sorgfältig befolgen.


Für Informationen zu Störungen, Wartungsverfahren oder Reparaturen, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Q-LINE

### INSPEKTION NACH DER LIEFERUNG

Überprüfen Sie nach Erhalt die gelieferte Ware auf Beschädigungen und bestätigen Sie, dass sie auf die angegebene Weise versandt wurde. Lassen Sie im Schadensfall einen schriftlichen Bericht vom Spediteur erstellen und informieren Sie sofort Ihren Lieferanten. Jedes Produkt ist mit einer Seriennummer versehen, die Sie auf dem Gehäuse in der Nähe des elektrischen Eingangs finden. Überprüfen Sie, ob diese Nummer mit der Seriennummer übereinstimmt, die in diesem Handbuch und auf der Rechnung aufgeführt ist. Erwähnen Sie diese Seriennummer immer in der gesamten Korrespondenz und bei der Bestellung von Ersatzteilen. Wenn ein Walzwerk nicht sofort in Betrieb genommen wird, ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen, wie im Kapitel "Transport, Lagerung und Entsorgung von Produkten" beschrieben



**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

	Nicht mit Hochdruckreiniger reinigen
	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
	Lesen Sie vor dem Gebrauch das Handbuch
	Vorsicht vor Gefahren
	Gefahr durch elektrische Spannung
	Gefahr des Entstehens von beweglichen Teilen
	eine Notiz mit wichtigen (zusätzlichen) Informationen

## Q-LINE EQUESTRIAN


Q-LINE ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Produkten für das Training und die Pflege von Pferden spezialisiert hat. Wir bieten schlüsselfertige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen im Reitsport.

Q-LINE berät Sie bei der Lösung technischer Probleme und führt Installationen, Überholungen und Reparaturen durch. Darüber hinaus liefert Q-LINE Ersatzteile für alle seine Produkte und Geräte.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Erklärungen zu bestimmten Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem von Ihnen gekauften Produkt benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.




**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## **SICHERHEIT**

### **SICHERHEITSMASSNAHMEN**

Q-LINE hat alle Anstrengungen unternommen, um Sie so korrekt und vollständig wie möglich über mögliche Gefahren zu informieren, die mit der Arbeit mit dem Produkt verbunden sind. Sie sind dafür verantwortlich, dass sich alle an diese Regeln halten. Wir betonen die Wichtigkeit der korrekten Verwendung des Produkts. Q-LINE Produkte sind mit Sicherheits- und Schutzfunktionen ausgestattet. Trotzdem ist es wichtig, bei der Arbeit mit den Geräten vorsichtig zu sein.

### **VERWENDUNGSZWECK**

Jede andere Verwendung ist ausdrücklich untersagt, außer mit Genehmigung von Q-LINE, in diesem Fall muss die oben genannte Typenbezeichnung entsprechend angepasst werden.



Stellen Sie sicher, dass die Pferde unter ständiger Aufsicht stehen, während sie sich unter dem Gerät befinden. Denken Sie daran, dass ein Pferd aufgrund unvorhergesehener Umstände Angst bekommen kann.


### **SICHERHEITSMERKMALE**

Während des Betriebs müssen alle Sicherheitsmaßnahmen, die vom Gerätelieferanten oder dem Bauer der gesamten Anlage installiert wurden, installiert sein und ordnungsgemäß funktionieren.

Dieses Gerät ist mit folgenden Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet: Schutz am Standort von gefährlichen Maschinenteilen.



Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## TRANSPORT, LAGERUNG UND ENTSORGUNG DER PRODUKTE

### VERSAND

Möglicherweise haben Sie das Produkt auf eine der folgenden Arten erhalten:

- ☒ Lieferung in einer Sendung, komplett mit allen notwendigen Montagematerialien.
- ☒ Lieferung per Q-LINE, inklusive Montage bei Ankunft.
- ☒ Lieferung auf eine andere Art und Weise, nach Ihren Anweisungen.

### INHALT DER LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung und besteht aus folgenden Teilen:

- ☒ Palettenkiste oder Kiste mit Produkt
- ☒ Boxen mit Zubehör
- ☒ Benötigtes Montagematerial
- ☒ Optionale Teile

### TRANSPORT- IN HIJSINSTRUCTIES

Achten Sie darauf, dass die zu hebende Last sicher gehoben werden kann und keine Gefahr für die Umwelt darstellt. Verwenden Sie das richtige Hebezeug und überprüfen Sie, ob das Hebezeug in gutem Zustand ist. Achten Sie darauf, dass das Hebezeug auf das Gewicht der zu hebenden Last abgestimmt ist.



Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe und Handschuhe.  
Befestigen Sie die Hebevorrichtung so, dass sie die zu hebende Last nicht beschädigen kann.

Vermeiden Sie es, die an der Ladung befestigten Gurte, Kabel oder Gurte zu kreuzen, zu verdrehen oder zu knicken.

Richten Sie vor dem Heben der Last die Seile, Gurte oder Gurte aus und stellen Sie sicher, dass die Hebeseile frei von der Last sind. Schützen Sie das Hebezeug, wenn der Kontakt mit scharfen Ecken oder Vorsprüngen nicht vermieden werden kann.


Achten Sie darauf, dass die Last nicht abrupt angehoben wird und vermeiden Sie Stoßbelastungen und Pendelbewegungen.



Stellen Sie sich niemals unter die angehobene Last und stellen Sie sicher, dass umstehende Personen nicht unter die Last gehen können. Achten Sie darauf, dass die zu hebende Last sicher gehoben werden kann und keine Gefahr für die Umwelt darstellt




**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## LAGERUNG

Wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum gelagert wird, stellen Sie es in einen trockenen Raum, in dem keine größeren Temperaturänderungen auftreten. Das Produkt muss trocken in normaler Betriebsposition auf einer Holzoberfläche aufbewahrt und abgedeckt werden.

Die Standard-Aufbewahrungsmaßnahmen reichen für eine maximale Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten aus.


Wenn das Produkt länger als sechs Monate gelagert werden muss, wenden Sie sich bitte an Q-LINE, um Informationen über die zu ergreifenden Konservierungsmaßnahmen zu erhalten.

## RECYCLING UND ENTSORGUNG

Am Ende der Lebensdauer der Geräte oder Teile davon müssen die betreffenden Materialien und Komponenten recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden. Das Öl im Aggregat muss entfernt und auf die in den örtlichen Vorschriften vorgeschriebene Weise entsorgt werden. Versehentlich verschüttetes Öl oder Fett sollte sofort gereinigt werden, damit es nicht mit Oberflächen- oder Grundwasser in Berührung kommen kann.




**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## INSTALLATION

### WER FÜHRT DIE INSTALLATION DURCH?

Je nachdem, wie Ihre Bestellung aufgegeben wird, kann die Installation wie folgt durchgeführt werden:


-  Du
-  Autorisierter Q-LINE Händler
-  Q-LINE Mitarbeiter



Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe und Handschuhe.  
Befestigen Sie die Hebevorrichtung so, dass sie die zu hebende Last nicht beschädigen kann.



**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER


## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

### SORTIMENT

	21-5-70-00010	21-5-70-00020	21-5-70-00025	21-5-70-00030
Länge in mm	1700	1700	1700	1000
WLL kg	75	125	145	45
Watt	240	240	290	240
Voltage	230	230	230	230
Hz	50	50	50	50



Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL




WALKER

## VERDRAHTUNG





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL




WALKER

## INSTALLATION





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL




WALKER





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL



WALKER


Vermeiden Sie Überkreuzen, Verdrehen oder Biegen bei der Montage des Solariums.



Die Hebebänder müssen senkrecht nach unten hängen. Wenn eine andere Zwischenlänge zum Aufhängen des Solariums erforderlich ist, können die Bänder angepasst werden. Siehe **BÄNDER ANPASSEN**, um zu erfahren, wie das geht



Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL




SAFETY WALL




WALKER

## BÄNDER ANPASSEN





**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## ENDLAGEN-SCHALTER EINSTELLEN

### Sicherheitsclip und Einstellungen

**Der Sicherheitsclip ist ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsvorrichtungen dieser Anlage.**

**Das Entfernen des Sicherheitsclips oder das Verändern von Einstellungen außerhalb der vorgeschriebenen Verfahren ist nicht zulässig.**

**Eine falsche Einstellung, Modifikation oder das Entfernen von Sicherheitseinrichtungen kann zu gefährlichen Situationen für Menschen und Tiere führen.**

**Bei unbefugten Änderungen erlischt die CE-Konformität, und Q-Line übernimmt keine Haftung für daraus entstehende Schäden, Verletzungen oder Folgeschäden.**



**Die Anlage darf ausschließlich gemäß diesem Handbuch und mit korrekt montierten und eingestellten Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.**

### Einstellen der höchsten und niedrigsten Position des Solariumlifts

Der Lift ist werkseitig auf eine Standard-Endlage oben und unten eingestellt. Wenn du diese später ändern möchtest, folge den folgenden Schritten.

#### Allgemeine Erklärung

Am Lift befindet sich ein manueller Einstellhebel. Dieser Hebel steht standardmäßig in der Mittelposition. In dieser Position spürst du einen leichten Widerstand beim Bewegen nach oben oder unten – das ist normal.



#### Neue obere Endlage einstellen


Fahre den Lift bis zur gewünschten höchsten Position.

Bewege den Hebel zweimal nach unten:

- Erstes Mal: Ein interner Knopf wird gedrückt; der Hebel wird lockerer.
- Zweites Mal: Drücke den Hebel erneut nach unten, bis du ein Klicken hörst. Der Hebel springt in die Mittelposition zurück.




**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

Die neue obere Endlage ist nun gespeichert.

#### **Neue untere Endlage einstellen**

Der Ablauf ist genau gleich, nur in umgekehrter Richtung:

Fahre den Lift bis zur gewünschten unteren Position.

Bewege den Hebel zweimal nach oben:

- Erstes Mal: Interner Knopf wird gedrückt, Hebel wird locker.
- Zweites Mal: Hebel erneut nach oben drücken, bis er klickt und in die Mittelposition zurückspringt.


Die neue untere Endlage ist jetzt eingestellt.

#### **Hinweis**

- Während der Einstellung muss der Lift stillstehen.
- Spürst du kein Spiel oder keinen Widerstand mehr im Hebel? Dann wurde die neue Position korrekt gespeichert.



Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL






SAFETY WALL



WALKER

## ABMESSUNG





21-5-70-00030



21-5-70-00010


21-5-70-00020

21-5-70-00025





**Q-LINE**



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## KONTAKT

### PRODUZENT

Q-Line Equestrian BV  
Haarbrinksweg 47  
7678 RS Geesteren  
The Netherlands  
Tel +31546633700  
e-mail: [info@q-line.com](mailto:info@q-line.com)  
website: [www.q-line.com](http://www.q-line.com)

### HANDELSVERTRETER

Name:.....

Adresse:.....

PLZ:.....

Stadt:.....

Land:.....

Telefon:.....

E-Mail:.....

Website:.....